



## Batería

SR721W Batería de Óxido de plata

### Duración de la batería:

La batería de su Nike reloj tiene una duración estimada de 2 años, dependiendo de la frecuencia y uso de ciertas características.

### Cambio de la batería:

Para conservar la validez de la garantía, el cambio de batería debe ser realizado en un centro de servicios autorizado por Nike.

Además de cambiar la batería, el centro de servicios revisará el movimiento, los sellos, la impermeabilidad y todo el equipo, con el fin de garantizar el cuidado de su reloj para una mayor durabilidad.

**¡Advertencia!** Mantenga fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, llame a un médico inmediatamente.

**¡Advertencia!** Las pilas contienen sustancias químicas. Deberían ser desechadas de conformidad con las normativas locales.

## Especificaciones de los Materiales

**Cristal:** Vidrio Mineral

**Enlaces:** Acero Inoxidable, Aluminio o Titanio

**Correa:** Poliuretano

**Caja:** Policarbonato

**Tapa del Compartimiento de la Pila:** Acero Inoxidable

**Hebilla:** Acero Inoxidable

## Temperatura de Funcionamiento

-5 a 50° C

## Detalles acústicos

Resistente al agua hasta una profundidad de 100 m

## Límites de Modo

**Cronógrafo:** 99'59"