

SDM Tailwind Batterie

WARNUNG! Uhrbatterien von Kindern entfernt halten. Bei Verschlucken sofort einen Arzt zu Rate ziehen.


WARNUNG! Batterien enthalten Chemikalien. Sie sollten ordnungsgemäß und unter Einhaltung örtlicher Vorschriften entsorgt werden.

Batterietyp: 1 AAA

Batterielebensdauer: ca. 70 Stunden


Batteriewechsel: Befolgen Sie die unten genannten Schritte, um die Batterie des SDM tailwind auszuwechseln.

1




Öffnen Sie den Batteriefachdeckel des Geräts, indem Sie den Deckel mit einer Münze gegen den Uhrzeigersinn drehen.

2



Legen Sie eine AAA-Batterie ein. Der +-Pol sollte dabei auf Sie zeigen.

3



Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.