

Triax 300 Aluminum 電池

警告！ 時計の電池は子供の手の届かない所に保管してください。誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。


警告！ 電池には化学物質が含まれています。各地域の条例に従い正しく処分してください。

時計

電池の種類： CR2025 3V リチウム電池

電池の寿命：

電池は使用の頻度や使用の機能により、1.5 年半持続します。



電池の交換：

時計の裏側が密閉されている場合は、時計をNIKE認定の修理センターに送る必要があります。

時計の裏側は自分で開けないようにします。

それには理由があります。

NIKEの時計の多くには、時計のバックプレートとケースの間の密閉状態を保つための特別なガスケットが使われています。自分で電池を交換したり、または貴金属専門家に電池交換を依頼すると、ガスケットが正しく交換されないことがあります。この場合、水による故障が発生することがあります。時計の耐水性を保護するだけでなく、NIKEの修理センターでは部品の手入れや破損部品の交換も行います。このような電池交換の費用やそれにかかる時間、不便さなどに対するお客様からのご意見から、NIKEではお客様が各自で電池交換できるように、できる限り時計に電池挿入部の蓋を取り付けるようにしています。