

Triax c6 Pile

AVERTISSEMENT ! Conservez les piles de montre hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, contactez immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT ! Les piles contiennent des substances chimiques. Les mettre au rebut conformément aux réglementations locales en vigueur.

Montre

Type de pile : CR2032 3V Lithium


Durée de vie de la pile :

La pile est prévue pour durer 1-1,5 an selon la fréquence et l'utilisation de certaines fonctions. Activer la fonction Electrolite contribuera à décharger la pile. Utiliser la fonction d'économie d'énergie permet de prolonger la durée de vie de la pile.

Remplacement de la pile :

Suivez les indications des étapes ci-dessous pour remplacer la pile de votre montre.

Pour de meilleurs résultats, vous pouvez demander à un centre de service agréé Nike de changer la pile de montre.



Émetteur de fréquence cardiaque

Type de pile : CR2032 3V Lithium

Durée de vie de la pile :

La pile est prévue pour durer 1 an si l'émetteur de fréquence cardiaque est utilisé une heure par jour.

