

Triax c6 Batterie

WARNUNG! Uhrbatterien von Kindern entfernt halten. Bei Verschlucken sofort einen Arzt zu Rate ziehen.

WARNUNG! Batterien enthalten Chemikalien. Sie sollten ordnungsgemäß und unter Einhaltung örtlicher Vorschriften entsorgt werden.

Uhr

Batterietyp: CR2032 3V Lithium

Batterielebensdauer:

Die Batterie hält je nach Beanspruchung und Nutzung bestimmter Funktionen ca. 1 - 1,5 Jahre.


Je öfter die Electrolite-Funktion verwendet wird, desto schneller wird die Batterie geleert.

Mit der Stromsparfunktion verlängern Sie die Batterielebensdauer.

Batteriewechsel:

Befolgen Sie die unten genannten Schritte, um die Uhrbatterie zu wechseln.

Wir empfehlen, die Batterie von einer Nike-Vertragswartungsstelle wechseln zu lassen.



Pulsraten-Transmitter

Batterietyp: CR2032 3V Lithium

Batterielebensdauer:

Wenn der PR-Transmitter täglich eine Stunde lang benutzt wird, hält die Batterie ca. 1 Jahr.

