

Triax c6 電池

警告！時計の電池は子供の手の届かない所に保管してください。誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
警告！電池は化学物質を含んでいます。当該地域の規格に従って廃棄してください。

時計

電池の種類：CR2032 3Vリチウム電池

電池の寿命：

電池は、使用の頻度や使用の機能により、1年半持続します。エレクトロライトを点灯すると、電池が消耗します。

電池の交換：

以下の手順に従って、時計の電池を交換します。時計の電池の交換はなるべくNike認定の修理センターに依頼します。



心拍数トランスミッター

電池の種類：CR2032 3Vリチウム電池

電池の寿命：

電池は、トランスミッターを1日1時間使用した場合、1年持続します。

